


Przyciski ze strzałkami

zmieniają ekrany (do poruszania się pomiędzy listami Karty ECL)



**Zmiana rejestru**

zmienia opcję na danym ekranie

**Przyciski "minus" i "plus"**

nastawa temperatury lub czasu

**Wybór trybu pracy**

zmienia tryb pracy

**Wybór obwodu**

albo ogrzewanie (I), albo ciepła woda (II)

Wybór temperatury / trybu pracy  
Okresy temp. normalnej / Plan tygodniowy

<b>A</b>	Temp. pokojowa	Temp. ciepłej wody
<b>B</b>	Informacja syst.	Informacja syst.
<b>C</b>	Program czasowy	Program czasowy
<b>1</b>	I: Ogrzewanie	II: Ciepła woda
<b>2</b>	Poniedziałek	Poniedziałek
<b>3</b>	Wtorek	Wtorek
<b>4</b>	Środa	Środa
<b>5</b>	Czwartek	Czwartek
<b>6</b>	Piątek	Piątek
<b>7</b>	Sobota	Sobota
	Niedziela	Niedziela
	<u>Ekonomiczny</u>	<u>Komfort</u>

I: Ogrzewanie

II: Ciepła woda

